

Home Media Server

© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People și Nseries sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE, NOKIA SAU PROPRIETARIILOR LICENȚELOR ACHIZIȚIONATE DE NOKIA NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE INFORMAȚII SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEȚEA, CORECTITUDINEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Este posibil ca aplicațiile oferite de terțe părți și furnizate împreună cu aparatul Dvs. să fi fost create de și să aparțină unor persoane sau entități neafiliate la sau care nu au nicio legătură cu Nokia. Nokia nu deține drepturi de autor sau de proprietate intelectuală asupra aplicațiilor aparținând unor terțe părți. Ca atare, Nokia nu își asumă nicio responsabilitate privind suportul acestor aplicații la utilizatorul final, privind funcționarea acestor aplicații sau privind informațiile prezentate în aceste aplicații sau materiale. Nokia nu oferă nicio garanție pentru aplicațiile oferite de terțe părți. UTILIZÂND APLICAȚIILE CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ ACESTE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILĂ. DE ASEMENEA, CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ, NICI NOKIA ȘI NICI AFILIAȚII SĂI NU OFERĂ NICIUN FEL DE DECLARAȚII SAU GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATE SAU APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANȚII PRIVIND FAPTUL CĂ APLICAȚIILE NU VOR ÎNCĂLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI.

Este posibil ca pe aparat să fie preinstalate marcaje și legături site-uri Internet ale unor terțe părți. De asemenea, aveți posibilitatea să accesați site-urile altor terțe părți cu ajutorul aparatului. Site-urile terțelor părți nu sunt afiliate la Nokia și Nokia nu sprijină și nu își asumă răspunderea pentru acestea. Când accesați aceste site-uri, trebuie să aveți în vedere aceleași precauții privind siguranța și conținutul. Disponibilitatea anumitor produse și a aplicațiilor și serviciilor pentru acestea poate varia în funcție de regiune. Consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii și informații asupra disponibilității opțiunilor de limbă.


Unele operații și funcții sunt dependente de cartela SIM și/sau de rețea, de serviciul MMS sau de compatibilitatea aparatelor și formatelor de conținut acceptate. Pentru anumite servicii pot fi percepute tarife separate.

Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, piese muzicale (inclusiv tonuri de apel) sau a altui tip de conținut.

Pentru alte informații importante referitoare la aparatul Dvs., consultați ghidul utilizatorului.

EDIȚIA 1 RO

Home Media Server

 **Important:** Activați întotdeauna una dintre metodele de codificare disponibile pentru a mări siguranța conexiunii Dvs. prin rețeaua radio LAN. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

Home Media Server utilizează arhitectura UPnP pentru a se conecta la aparate compatibile prin intermediul unei rețele LAN fără fir. Arhitectura UPnP utilizează setările de siguranță ale conexiunii LAN fără fir.

Cu ajutorul Home Media Server puteți clasifica ușor muzică, fotografii și fișiere video pe un calculator compatibil. Puteți crea liste de redare ale melodiilor, albume foto și colecții de filme personalizate. Puteți transfera fișiere media compatibile pe aparat și puteți face copii de siguranță ale fișierelor de pe aparat pe calculator. Puteți utiliza aparatul ca telecomandă și puteți reda fișiere media de pe aparat sau de pe calculator pe un media player UPnP conectat la rețea, cum ar fi calculatorul, televizorul sau un sistem audio stereo.

Instalarea Home Media Server pe un calculator

Instalați aplicația Home Media Server pe un calculator compatibil de pe discul CD-ROM livrat împreună cu aparatul. Home Media Server necesită sistemul de operare Microsoft Windows 2000 sau Windows XP. Dacă aveți instalat un sistem de securitate integrat (firewall) pentru protejarea calculatorului, este posibil să fie necesar să schimbați setările pentru a permite calculatorului să lucreze cu aparatul mobil. Urmați instrucțiunile de instalare de pe ecran.

Administrarea fișierelor media

Pentru a ține evidența melodiilor, fotografiilor digitale și a videoclipurilor, localizați fișierele pe calculatorul compatibil și adăugați fișierele sau dosarele întregi la Home Media Server.

Puteți desemna dosare unde să păstrați fișierele media compatibile pe calculator ca dosare urmărite. Când adăugați fișiere noi în dosarul urmărit, Home Media Server le adaugă la biblioteca Dvs. și le actualizează automat.

Transferul fișierelor de pe calculator pe aparat

- 1 Utilizând aparatul mobil, conectați-vă la Home Media Server de pe calculatorul compatibil. Pe calculatorul compatibil, selectați aparatul din meniul de aparate, cu ajutorul aplicației Home Media Server.
- 2 Selectați biblioteca de fișiere media pe care doriți să o transferați.
- 3 Selectați un singur fișier media.
- 4 Selectați opțiunea de transfer al fișierului pe aparatul mobil.

Transferul fișierelor de pe aparat pe calculator

- 1 Utilizând aparatul mobil, conectați-vă la Home Media Server pe calculatorul compatibil; sau pe calculatorul compatibil, utilizând aplicația Home Media Server, selectați aparatul în meniul aparate.
- 2 Selectați fișierul pe care doriți să-l transferați.
- 3 Selectați opțiunea de transfer a fișierului pe Home Media Server pe calculatorul compatibil.

Redarea fișierelor de pe calculator pe alte aparate

Puteți utiliza aparatul mobil ca telecomandă pentru a reda fișiere media compatibile din Home Media Server de pe calculatorul compatibil pe alte aparate UPnP compatibile din rețeaua de domiciliu. De exemplu, puteți utiliza aparatul mobil pentru a comanda redarea fișierelor media compatibile stocate pe calculator prin sistemul audio UPnP propriu utilizând un receptor multimedia UPnP compatibil.

Comanda fișierelor media cu aparatul mobil

- 1 Utilizând aparatul mobil, conectați-vă la Home Media Server de pe calculatorul compatibil.
- 2 Selectați biblioteca media care conține fișierul de comandat.
- 3 Selectați un fișier media.
- 4 Selectați aparatul compatibil pe care este redat fișierul.

Informații suplimentare

Pentru informații suplimentare despre Home Media Server, vizitați www.simplecenter.net/nokia sau apăsați **F1** în aplicația Home Media Server pentru a deschide Ajutorul.